

La manutenzione del calciobalilla per esterno

Per assicurare al calciobalilla per esterno lunga durata e mantenerne le prestazioni ad un livello ottimale, si consiglia di osservare le seguenti istruzioni:

Pulizia ordinaria

Pulire il calciobalilla periodicamente strofinando le superfici con un panno umido per eliminare la polvere e gli altri residui.

Pulizia accurata

Per una pulizia più accurata, si può usare qualunque detersivo per la casa che non contenga cera o abrasivi, avendo cura di eliminarne completamente le tracce.

Evitare solventi e detersivi a base di ammoniaca, acetone, benzina, ecc, che danneggerebbero i colori, particolarmente quelli del mobile.

Uso della copertina

Dopo l'uso coprire il calciobalilla con la copertina in dotazione. Progettata appositamente da Garlando, è realizzata in materiale impermeabile che protegge il tavolo dagli effetti schiarenti dei raggi ultravioletti, oltre che dalla polvere e dallo sporco che potrebbero intasare i cuscinetti a sfera delle aste, impedendo loro di scorrere adeguatamente.

Manutenzione aste e cuscinetti

I cuscinetti a sfera Garlando non richiedono lubrificazione. Per migliorarne ulteriormente la scorrevolezza, si consiglia di usare esclusivamente uno spray al silicone di buona qualità, come Slidy, la proposta di Garlando, che ha doppia azione lubrificante e protettiva.

Non usare grassi vegetali o minerali, che potrebbero attirare lo sporco e intasare i cuscinetti.

Se il calciobalilla è collocato in una zona di mare, per evitare che a lungo andare la salsedine intacchi la cromatura delle aste, si consiglia di spruzzare lo spray con buona frequenza.

Precauzioni in caso di neve

Il tavolo non è fatto per restare sotto la neve per lunghi periodi. Se ne avete la possibilità, vi consigliamo di alloggiarlo sotto un portico o una veranda, Se è possibile, una buona idea è portarlo in casa, per poterlo utilizzare tutto l'anno.