

Guida all'utilizzo sicuro del calciobalilla Garlando della linea casa

Si consiglia l'attenta lettura della guida se il calciobalilla è destinato anche a bambini

I calciobalilla Garlando della linea casa sono certificati a norma di legge come adatti all'uso da parte di bambini di età superiore ai 3 anni. La conformità ai requisiti delle **Norme europee armonizzate sulla Sicurezza EN 71** – comprovata dal marchio CE¹ – garantisce della non-pericolosità del prodotto.

Per assicurare la sicurezza totale dei bambini si consiglia comunque di osservare le precauzioni contenute in questa guida.

CONTENUTO DELLA GUIDA

- **Avvertenze generali**
- **Disimballo**
- **Montaggio, smontaggio, sostituzione parti**
- **In fase di utilizzo**
- **Spostamenti**
- **Uso della copertina di plastica**
- **Installazione dei piedini regolabili**
- **Rischi derivanti dall'usura**
- **Non dimenticare**

Avvertenze generali

In presenza di bambini è preferibile scegliere il calciobalilla in versione con aste telescopiche di sicurezza, le cui parti terminali non fuoriescono dal mobile.

Se il calciobalilla è provvisto di aste uscenti, spiegare ai bambini di non avvicinare il viso alle parti delle aste che fuoriescono e sorvegliare il gioco.

Se i bambini sono piuttosto piccoli, è comunque preferibile che l'utilizzo avvenga sempre sotto la sorveglianza di un adulto.

Disimballo

Le operazioni di disimballo devono essere compiute interamente da adulti. Tenere lontani i bambini durante tutte le fasi.

Attenzione: l'imballo contiene parti in nylon che potrebbero comportare rischi di soffocamento. Si consiglia di smaltire immediatamente queste parti.

¹ Il marchio CE è apposto sulle istruzioni e sull'imballo.

Montaggio, smontaggio, sostituzione parti

Le operazioni di montaggio (e, se necessario in futuro, di smontaggio e sostituzione parti) devono essere compiute interamente da adulti.

Durante il montaggio del calciobalilla tenere lontani i bambini per evitare che possano essere urtati accidentalmente dai componenti o che si impossessino di parti (quali le aste) che, se usate impropriamente, possono essere pericolose.

Le parti piccole non ancora montate (flange, cuscinetti, boccole, viti, bulloni, ecc.) potrebbero essere ingerite o inalate: tenerle fuori dalla portata dei bambini.

Effettuare il montaggio correttamente (seguendo le istruzioni fornite con il calciobalilla) avendo cura di avvitare bene viti o bulloni: per un bambino sarà impossibile svitarli.

Prestare attenzione alle palline, il cui diametro le rende facilmente ingoiabili, con potenziale rischio di soffocamento, da parte dei minori di 3 anni.

In fase di utilizzo

Utilizzare il calciobalilla per l'uso per il quale è stato realizzato.

Spiegare ai bambini che è rischioso introdurre le mani all'interno del campo di gioco durante le partite, in quanto le aste in movimento potrebbero schiacciare le dita.

Spostamenti

Le operazioni di spostamento di tutti i calciobalilla, devono essere sempre effettuate da adulti. Tenere lontani i bambini.

Uso della copertina di plastica

Se impropriamente usata potrebbe causare soffocamento, pertanto si raccomanda che le operazioni di montaggio siano effettuate da un adulto.

Fissare sempre la copertina con il velcro, per evitare che un bambino possa sfilarla e correre il rischio di soffocarsi sotto.

Installazione dei piedini regolabili

Se i piedini sono acquistati insieme al calciobalilla, si consiglia di effettuarne il montaggio prima di fissare le gambe.

Se l'installazione avviene dopo che le gambe sono state montate (nel caso siano acquistati in seguito) si rende necessario coricare il calciobalilla su di un fianco: tenere lontani i bambini durante la manovra.

Una volta montati i piedini verificare la stabilità del calciobalilla (derivante da un corretto montaggio degli stessi) prima di permettere ai bambini di giocare.

Rischi derivanti dall'usura²

Non tenere in casa un calciobalilla danneggiato o non funzionante perché potrebbe rappresentare un pericolo per i bambini.

Effettuare periodicamente la manutenzione adeguata secondo le istruzioni fornite con il calciobalilla. Questo permette al calciobalilla di mantenere le proprie caratteristiche di affidabilità, evitando situazioni di pericolo accidentale.

Verificare periodicamente lo stato di usura del calciobalilla e provvedere alla sostituzione di eventuali parti danneggiate o usurate.

Non tentare di riparare il calciobalilla in modo approssimativo o inadeguato. Contattare il costruttore per chiedere assistenza.

Non dimenticare

Seguire sempre le avvertenze di sicurezza contenute nelle istruzioni di montaggio e di utilizzo fornite con il calciobalilla.

² Dato l'utilizzo di materiali di elevata qualità, tracce di usura tendono comparire solo dopo anni di utilizzo in ambito familiare.